

Mini modello Mobile Lite R23 - Flex modello Mobile Pro R23 6P QT - Sensore di caduta con pulsante di allarme

Raccomandazioni per un uso corretto del rilevatore di caduta

Quando la funzione di rilevamento delle cadute è attivata per il Flex / Mini e per l'accessorio Sensore di caduta con pulsante di allarme, indossare il dispositivo intorno al collo e lasciarlo pendere davanti al petto affinché il rilevatore di caduta possa attivarsi efficacemente. Si prega di non indossare il rilevatore di caduta alla cintura, non metterlo in tasca o nella tasca del cappotto, poiché ciò potrebbe comportare la mancata rilevazione di una caduta o l'attivazione di falsi allarmi.

Modo corretto di indossare il rilevatore di caduta:

- A. Lasciarlo pendere davanti al petto e regolare la lunghezza del collare in modo che il sensore si trovi all'estremità inferiore dello sterno, come illustrato nella foto.
- B. Indossare il Flex / Mini in modo visibile e al di fuori di qualsiasi indumento.
- C. In caso di caduta, è preferibile che il Flex possa toccare il suolo.

Modo errato di indossare il rilevatore di caduta:

- A. Un collare troppo corto o troppo lungo può causare falsi allarmi o una mancata reazione.
- B. Se il rilevatore di caduta è indossato in una tasca del petto o messo in una tasca, non rileverà la caduta.

Posizionare con cura il rilevatore di caduta su un tavolo o nel caricatore quando non lo si utilizza, per evitare falsi allarmi.

A causa della natura del meccanismo del sensore di caduta, il rilevatore di caduta non può essere preciso al 100%. I falsi allarmi o gli errori di rilevamento nell'uso quotidiano non possono essere completamente evitati.

Per garantire la sicurezza, utilizzare il pulsante di emergenza per attivare manualmente l'allarme, se necessario.

