

Mini modèle Mobile Lite R23 - Flex modèle Mobile Pro R23 6P QT - Capteur de chute avec bouton d'alarme

Recommandations pour une utilisation correcte du détecteur de chute

Lorsque la fonction de détection des chutes est activée pour le Flex / le Mini et pour accessoire Capteur de chute avec bouton d'alarme, portez l'appareil autour du cou et laissez-le pendre devant la poitrine pour que le détecteur de chute puisse se déclencher efficacement. Veuillez ne pas porter le détecteur de chute à la ceinture, ne pas le mettre dans votre poche ou dans la poche de votre manteau, car cela pourrait entraîner la non-détection d'une chute ou déclencher de fausses alarmes.

Meilleure façon de porter le détecteur de chute:

- A. Laissez-le pendre devant la poitrine et ajustez la longueur du collier de manière à ce que le capteur se trouve à l'extrémité inférieure du sternum, comme illustré ci-dessous.
- B. Portez le Flex / Mini de manière visible et en dehors de tout vêtement.
- C. En cas de chute, il est préférable que le Flex puisse toucher le sol.

Mauvaise façon de porter le détecteur de chute:

- A. Un collier trop court ou trop long peut provoquer des fausses alarmes ou une absence de réaction.
- B. Si le détecteur de chute est porté dans une poche de poitrine ou placé dans une poche, cela conduit à une non-reconnaissance de l'alarme.

Posez le détecteur de chute avec précaution sur une table ou dans le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'éviter une fausse alarme.

En raison de la nature du mécanisme de détection des chutes, le détecteur de chute ne peut pas être précis à 100 %. Il est impossible d'éviter complètement les fausses alarmes ou les erreurs de détection lors de l'utilisation quotidienne

Veuillez utiliser le bouton d'urgence pour activer manuellement l'alarme si cela est nécessaire pour garantir la sécurité.

