


Notrufknöpfe Puro und Design



1. LED-Anzeige
2. Alarmknopf

Anbringen der Armbänder

Bei der Auslieferung ist Ihr Notrufknopf mit einer Kordel zum Umhängen verbunden.

Wenn sie eines der beiden mitgelieferten Armbänder verwenden wollen, klicken Sie zunächst die Kordel aus der Verankerung aus.

Wollen Sie Ihren Notrufknopf mit dem zweiteiligen Uhrarmband aus Kunststoff verwenden, klicken Sie die dafür vorgesehenen Ankerclips fest in die Metallstege oben und unten auf der Rückseite ein.

Wollen Sie lieber das flexible Textilarmband tragen, ziehen Sie dieses durch die auf der Rückseite befindlichen Metallstege.

Inbetriebnahme

Schritt 1: Drücken Sie am Notrufgerät die Funktionstaste für ca. 8 Sekunden.

Schritt 2: Drücken Sie am Notrufknopf den Alarmknopf. Das Notrufgerät gibt einen Bestätigungston ab. Der Notrufknopf ist nun verbunden.

Schritt 3: Drücken Sie nun nochmals kurz die Funktionstaste am

Notrufgerät. Das Notrufgerät gibt erneut einen oder zwei Bestätigungstöne aus und ist damit wieder im Normalmodus.

Reichweite testen

Lösen Sie von verschiedenen Standorten in Ihrem Haus bzw. in Ihrer Wohnung einen Probealarm aus, um die Reichweite des Notrufknopfs zu testen. Diese beträgt ca. 100 Meter zum Notrufgerät. Drücken Sie dazu am Notrufgerät die Funktionstaste für ca. 8 Sekunden. Drücken Sie danach am Notrufknopf den Alarmknopf. Das Notrufgerät quittiert den Empfang mit einem Piepton – dabei wird kein richtiger Alarm ausgelöst. Um den Reichweitentest zu beenden, drücken Sie nochmals kurz die Funktionstaste. Damit ist das Notrufgerät wieder im Normalmodus.

Alarm auslösen

Drücken Sie den Alarmknopf für ca. 2 Sekunden. Die LED-Anzeige leuchtet rot und der Alarm wird ausgelöst. Ein ausgelöster Alarm kann nicht mehr gestoppt werden.

Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Gespräche oder ausgelöste Alarme an.

Batterielaufzeit

Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 5 Jahre. Sobald die Batterie des Notrufknopfs leer ist, löst das Notrufgerät einen technischen Alarm aus.


Hinweis

Der Notrufknopf lässt sich auch um den Hals tragen. Dazu, darf ausschliesslich die beigelegte Kordel verwendet werden. Aus funktionalen Gründen ist es zudem nicht erlaubt, einen Knoten in die Kordel zu machen, um sie zu verkürzen.

Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihren Notrufknopf auch nach der Inbetriebnahme regelmässig. So reagieren sie im Ernstfall automatisch richtig.

Boutons d'appel d'urgence Puro et Design



Mise en place des bracelets

A la livraison, votre bouton d'appel d'urgence est relié à un cordon à porter autour du cou.

Si vous souhaitez utiliser l'un des deux bracelets fournis, commencez par détacher le cordon de son ancrage.

Si vous souhaitez utiliser votre bouton d'appel d'urgence avec le bracelet-montre en deux parties en plastique, cliquez fermement les clips d'ancrage prévus à cet effet dans les

barrettes métalliques en haut et en bas au dos.

Si vous préférez porter le bracelet textile flexible, faites-le passer dans les barrettes métalliques situées au dos.

Mise en service

Étape 1: Appuyez sur la touche de fonction de l'appareil d'appel d'urgence pendant environ 8 secondes.

Étape 2: Sur le bouton d'appel d'urgence, appuyez sur le bouton d'alarme. L'appareil d'appel d'urgence émet un signal de

confirmation. Le bouton d'appel d'urgence est maintenant connecté.

Étape 3: appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de fonction de l'appareil d'appel d'urgence. L'appareil d'appel d'urgence émet à nouveau une ou deux tonalités de confirmation et est donc à nouveau en mode normal.

Tester la portée

Déclenchez une alarme test à différents endroits de votre maison ou de votre appartement afin de tester la portée du bouton d'appel d'urgence. Celle-ci est d'environ 100 mètres par rapport à l'appareil d'appel d'urgence. Pour ce faire, appuyez sur la touche de fonction de l'appareil d'appel d'urgence pendant environ 8 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton d'alarme du bouton d'appel d'urgence. L'appareil d'appel d'urgence confirme la réception par un bip - il ne déclenche pas vraiment d'alarme. Pour terminer le test du rayon d'action, appuyez encore une fois brièvement sur la touche de fonction. L'appareil d'appel d'urgence est alors à nouveau en mode normal.

Déclencher l'alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme pendant environ 2 secondes. L'affichage LED s'allume en rouge et l'alarme est

déclenchée. Une fois l'alarme déclenchée, elle ne peut plus être arrêtée.

Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les appels ou les alarmes déclenchées.

Durée de vie de la pile

La durée de vie de la pile est d'environ 5 ans. Dès que la pile du bouton d'appel d'urgence est vide, l'appareil d'appel d'urgence déclenche une alarme technique.


Remarque

Le bouton d'appel d'urgence peut aussi être porté autour du cou. Seul le cordon fourni peut être utilisé à cet effet. Pour des raisons fonctionnelles, il n'est pas autorisé de faire un nœud dans le cordon pour le raccourcir.

Prêt en cas de besoin

Testez régulièrement votre bouton d'appel d'urgence, même après sa mise en service. Ainsi, vous réagirez automatiquement et correctement en cas d'urgence.

Pulsanti di chiamata d'emergenza Puro e Design



1. Spia LED
2. Tasto di allarme

Applicazione dei braccialetti

Alla consegna, il pulsante di chiamata d'emergenza è collegato a un cordino da appendere al collo.

Se si desidera utilizzare uno dei due braccialetti in dotazione, è necessario innanzitutto estrarre il cordoncino dal suo ancoraggio.

Se si desidera utilizzare il pulsante di chiamata d'emergenza con il cinturino in plastica in due parti, inserire saldamente le clip di ancoraggio fornite nelle barre metalliche in alto e in basso sul retro.

Se si preferisce indossare il cinturino flessibile in tessuto, farlo passare attraverso le barre metalliche sul retro.

Messa in funzione

Fase 1: premere il pulsante di funzione del dispositivo di chiamata d'emergenza per circa 8 secondi.

Fase 2: premere il pulsante di allarme sul dispositivo di chiamata d'emergenza. Il dispositivo di chiamata d'emergenza emette un tono di conferma. Il pulsante di chiamata d'emergenza è ora collegato.

Fase 3: premere di nuovo brevemente il pulsante di funzione del dispositivo di chiamata d'emergenza. Il dispositivo di chiamata d'emergenza emette nuovamente uno o due toni di conferma e torna in modalità normale.

Verifica della portata

Per verificare il raggio d'azione del pulsante di chiamata d'emergenza, è necessario attivare un allarme di prova da diversi punti della casa o dell'appartamento. La portata è di circa 100 metri dal dispositivo di chiamata d'emergenza. A tal fine, premere il pulsante di funzione del dispositivo di chiamata d'emergenza per circa 8 secondi. Quindi premere il pulsante di allarme sul pulsante di chiamata d'emergenza. Il dispositivo di chiamata d'emergenza conferma la ricezione con un segnale acustico, ma non attiva un vero e proprio allarme. Per terminare il test di portata, premere di nuovo brevemente il pulsante di funzione. Il dispositivo di chiamata d'emergenza torna così in modalità normale.

Attivazione dell'allarme

Premete il pulsante di allarme per circa 2 secondi. Il display LED si illumina di rosso e l'allarme viene

attivato. Una volta scattato, l'allarme non può più essere annullato.

Non ci sono costi aggiuntivi per le chiamate o gli allarmi attivati.

Durata della batteria

La durata della batteria è di circa 5 anni. Non appena la batteria del pulsante di chiamata d'emergenza è scarica, il dispositivo di chiamata d'emergenza attiva un allarme tecnico.

Nota

Il pulsante di chiamata d'emergenza può anche essere portato al collo. A tale scopo è possibile utilizzare esclusivamente il cordino in dotazione. Per motivi funzionali, non è inoltre consentito fare un nodo al cordoncino per accorciarlo.

Pronti in caso di emergenza

Verificate regolarmente il pulsante di chiamata d'emergenza, anche dopo la messa in funzione. In questo modo, reagirete automaticamente in modo corretto in caso di emergenza.