


Notrufarmband Ellipse



Inbetriebnahme

Schritt 1: Drücken Sie am Notrufgerät die Funktionstaste für ca. 8 Sekunden.

Schritt 2: Drücken Sie an der Ellipse den Alarmknopf. Das Notrufgerät gibt einen Bestätigungston ab. Die Ellipse ist nun verbunden.

Schritt 3: Drücken Sie nun nochmals kurz die Funktionstaste am Notrufgerät. Das Notrufgerät gibt erneut einen oder zwei Bestätigungstöne aus und ist damit wieder im Normalmodus.

Reichweite testen

Lösen Sie von verschiedenen Standorten in Ihrem Haus bzw. in Ihrer Wohnung einen Probealarm aus, um die Reichweite der Ellipse zu testen. Diese beträgt ca. 100 Meter zum Notrufgerät. Drücken Sie dazu am Notrufgerät die Funktionstaste für ca. 8 Sekunden. Drücken Sie danach an der Ellipse den Alarmknopf. Das Notrufgerät quittiert den Empfang mit einem Piepton – dabei wird kein

richtiger Alarm ausgelöst. Um den Reichweitentest zu beenden, drücken Sie nochmals kurz die Funktionstaste. Damit ist das Notrufgerät wieder im Normalmodus.

Alarm auslösen

Drücken Sie den Alarmknopf für ca. 2 Sekunden. Die LED-Anzeige leuchtet rot und der Alarm wird ausgelöst. Ein ausgelöster Alarm kann nicht mehr gestoppt werden.

Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Gespräche oder ausgelöste Alarme an.

Batterielaufzeit

Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 5 Jahre. Sobald die Batterie der Ellipse leer ist, löst das Notrufgerät einen technischen Alarm aus.


Hinweis

Die Ellipse ist vollständig wasserdicht und lässt sich auch um den Hals tragen. Dazu, darf ausschliesslich die beigelegte Kordel verwendet werden. Aus funktionalen Gründen ist es zudem nicht erlaubt, einen Knoten in die Kordel zu machen, um sie zu verkürzen.

Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihre Ellipse auch nach der Inbetriebnahme regelmässig. So reagieren sie im Ernstfall automatisch richtig.

Bracelet d'appel d'urgence Ellipse



Mise en service

Étape 1: sur l'appareil d'appel d'urgence, appuyez sur la touche de fonction pendant environ 8 secondes.

Étape 2: Sur l'ellipse, appuyez sur le bouton d'alarme. L'appareil d'appel d'urgence émet un signal de confirmation. L'ellipse est maintenant connectée.

Étape 3: Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de fonction de l'appareil d'appel d'urgence. L'appareil d'appel d'urgence émet à nouveau un ou deux signaux sonores de confirmation et se trouve ainsi à nouveau en mode normal.

Tester la portée

Déclenchez une alarme test à différents endroits de votre maison ou de votre appartement afin de tester la portée de l'ellipse. Celle-ci est d'environ 100 mètres par rapport à l'appareil d'appel d'urgence. Pour ce faire, appuyez sur la touche de fonction de l'appareil d'appel d'urgence pendant environ 8 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton d'alarme de l'ellipse. L'appareil d'appel d'urgence confirme la réception par un bip - aucune alarme réelle n'est alors déclenchée. Pour terminer le test du rayon d'action, appuyez encore une fois brièvement sur la touche de fonction.

L'appareil d'appel d'urgence est alors à nouveau en mode normal.

Déclencher l'alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme pendant environ 2 secondes. L'affichage LED s'allume en rouge et l'alarme est déclenchée. Une fois l'alarme déclenchée, elle ne peut plus être arrêtée.

Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les appels ou les alarmes déclenchées.

Durée de vie de la pile

La durée de vie de la pile est d'environ 5 ans. Dès que la pile de l'Ellipse est vide, l'appareil d'appel d'urgence déclenche une alarme technique.


Remarque

L'Ellipse peut également être portée autour du cou. Pour cela, il faut utiliser exclusivement le cordon fourni. Pour des raisons fonctionnelles, il est en outre interdit de faire un nœud dans le cordon pour le raccourcir.

Prêt en cas de besoin

Testez régulièrement votre ellipse, même après sa mise en service. Ainsi, en cas d'urgence, ils réagiront automatiquement de manière adéquate.

Bracciale di emergenza Ellipse



Messa in funzione

Fase 1: premere il pulsante di funzione del dispositivo di chiamata d'emergenza per circa 8 secondi.

Fase 2: Premere il pulsante di allarme sull'ellisse. Il dispositivo di chiamata d'emergenza emette un segnale acustico di conferma. L'Ellipse è ora collegato.

Fase 3: premere di nuovo brevemente il pulsante di funzione del dispositivo di chiamata d'emergenza. Il dispositivo di chiamata d'emergenza emette nuovamente uno o due toni di conferma e torna in modalità normale.

Verifica della portata

Per testare il raggio d'azione di Ellipse, è necessario attivare un allarme di prova da diversi punti della casa o dell'appartamento. La portata è di circa 100 metri dal dispositivo di chiamata d'emergenza. A tal fine, premere il pulsante di funzione del dispositivo di chiamata d'emergenza per circa 8 secondi. Quindi premere il

pulsante di allarme sull'ellisse. Il dispositivo di chiamata d'emergenza conferma la ricezione con un segnale acustico, ma non attiva un vero e proprio allarme. Per terminare il test di portata, premere di nuovo brevemente il pulsante di funzione. Il dispositivo di chiamata d'emergenza torna così in modalità normale.

Attivazione dell'allarme

Premete il pulsante di allarme per circa 2 secondi. Il display LED si illumina di rosso e l'allarme viene attivato. Una volta scattato, l'allarme non può più essere annullato.

Non ci sono costi aggiuntivi per le chiamate o gli allarmi attivati.

Durata della batteria

La durata della batteria è di circa 5 anni. Non appena la batteria di Ellipse è scarica, il dispositivo di chiamata di emergenza attiva un allarme tecnico.

Nota

Ellipse può anche essere portato al collo. A tale scopo è possibile utilizzare solo il cavo in dotazione. Per motivi funzionali, non è inoltre consentito fare un nodo al cavo per accorciarlo.

Pronti per ogni evenienza

Testate regolarmente il vostro Ellipse, anche dopo la messa in funzione. In questo modo, reagiranno automaticamente in modo corretto in caso di emergenza.